

Notice d'utilisation d'une tireuse à bière (froid sec avec ou sans gaz)

- 1. Brancher la tireuse (10 min avant le service est suffisant) à une prise électrique et procéder immédiatement à la suite de l'installation.**
 - 1. Connecter le fût à la tireuse en glissant la tête de connexion sur la tête de fût, poignée relevée. Une fois correctement positionnée, rabattre la poignée vers le bas jusqu'au « clic ».**
 - 2. Ouvrir le robinet (si présent) se situant au-dessus de la tête de soutirage en le positionnant parallèlement au tuyau.**
- Si la tireuse est accompagnée d'une bouteille de CO 2.**
- 3. Visser le manomètre à la bouteille de gaz avec une pince. Puis, ouvrir la bouteille de CO2 en suivant la flèche indiquant le sens « OPEN » et le robinet quart de tour (si présent). La pression de tirage doit être située entre 2 et 2,5 bars.**
 - 4. Placer un récipient de type bouteille sous le robinet de la tireuse et le tirer complètement vers vous. L'eau de rinçage, puis la mousse sort. Laisser quelques centilitres s'écouler jusqu'à ce que la bière coule.**
 - 5. Vous pouvez régler le débit de la bière en actionnant le petit levier sur le robinet de la tireuse. En le levant, vous ralentissez le débit de la bière et la production de mousse.**
 - 6. Vous pouvez maintenant servir votre bière. Tirez toujours la poignée complètement vers vous puis relâchez-la sans la repousser en arrière.**
 - 7. La tireuse est livrée réglée. En cas de soucis, MERCI de lire attentivement cette notice. Puis, avant de tenter tout démontage ou bidouillage, envoyez un SMS au 06.82.85.85.16 ou 07.60.36.29.75.**

AVANT ET APRÈS UTILISATION, PENSEZ À OUVRIR OU À FERMER LA BOUTEILLE DE GAZ !

Notice d'utilisation d'une tireuse à bière (banc de glace)

- 1. Retirer le couvercle de la tireuse et remplir le réservoir d'eau pour immerger le serpentín de refroidissement. Attention à ne pas mouiller le moteur. Brancher la tireuse 2 heures avant le service et procéder immédiatement à la suite de l'installation.**
- 2. Connecter le fût à la tireuse en glissant la tête de connexion sur la tête de fût, poignée relevée. Une fois correctement positionnée rabattre la poignée vers le bas jusqu'au « clic ».**
- 3. Ouvrir le robinet (si présent) se situant au-dessus de la tête de soutirage en le positionnant parallèlement au tuyau.**
- 4. Visser le manomètre à la bouteille de gaz avec une pince. Puis, ouvrir la bouteille de CO2 en suivant la flèche indiquant le sens « OPEN » et le robinet quart de tour (si présent). La pression de tirage doit être située entre 2 et 2,5 bars.**
- 5. Placer un récipient de type bouteille sous le robinet de la tireuse et le tirer complètement vers vous. L'eau de rinçage, puis la mousse sort. Laisser quelques centilitres s'écouler jusqu'à ce que la bière coule.**
- 6. Vous pouvez régler le débit de la bière en actionnant le petit levier sur le robinet de la tireuse. En le levant, vous ralentissez le débit de la bière et la production de mousse.**
- 7. Vous pouvez maintenant servir votre bière. Tirez toujours la poignée complètement vers vous puis relâchez-la sans la repousser en arrière. Nous vous recommandons d'utiliser des gobelets en plastique lisse.**
- 8. La tireuse est livrée réglée. En cas de soucis, MERCI de lire attentivement cette notice. Puis, avant de tenter tout démontage ou bidouillage, appelez-nous au 06.82.85.85.16 ou 07.60.36.29.75.**